

型番		作成日
項目	データの編集(削除)(1/2)	2002/**/**
注記	*バーコードの種類ごとに最大6種類設定可能です。複数設定する場合は2~7を繰り返して下さい。	資料NO.
	*別途【付属数値テーブル一覧表】が必要です。	%800+-805+
	*既に設定した内容を変更する場合は、2で変更したい設定番号を選択し同様の手順で設定し直して下さい。	
	*既に設定した内容を破棄する場合は、2で変更したい設定番号を選択し3で【リセット】を選択して8へ進んで下さい。	
	*出荷時は何も設定されていません。	

1. 開始						
						
2. 設定番号						
<table border="0"> <tr> <td>設定1 </td> <td>設定2 </td> </tr> <tr> <td>設定3 </td> <td>設定4 </td> </tr> <tr> <td>設定5 </td> <td>設定6 </td> </tr> </table>	設定1 	設定2 	設定3 	設定4 	設定5 	設定6 
設定1 	設定2 					
設定3 	設定4 					
設定5 	設定6 					
3. バーコードの種類						
<table border="0"> <tr> <td>UPC-A </td> <td>UPC-E </td> </tr> <tr> <td>JAN-13 </td> <td>JAN-8 </td> </tr> <tr> <td>CODE39 </td> <td>CODE128 </td> </tr> </table>	UPC-A 	UPC-E 	JAN-13 	JAN-8 	CODE39 	CODE128 
UPC-A 	UPC-E 					
JAN-13 	JAN-8 					
CODE39 	CODE128 					

型番		作成日
項目	データの編集(削除)(2/2)	2002/**/**
注記		資料NO.

3. バーコードの種類(続き)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NW7</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ITF</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Industrial 25</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Matrix 25</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>全て</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>リセット</p>  </div> </div>
4. 削除位置
【付属数値テーブル一覧表】より付加したい位置を選択
5. 削除位置決定

6. 削除桁数
【付属数値テーブル一覧表】より付加したい位置を選択
7. 削除桁数決定

8. 終了

9. 設定内容保存
